

Hilfestellung: Impulssteuerung für ALL3073WLAN aktivieren ab Firmware 3.20

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Gehen Sie unter „Funktionen“ auf „Aktionen“
- Klicken Sie auf das Plus-Symbol
- Wählen Sie dann einen Namen für die Schaltregel
- Dann gehen Sie auf den Reiter „Vergleichen“
- Dann wählen Sie Ihren Sensor aus dem Menü oben links aus
- Den Wert „Benutze Konstante“ lassen Sie auf der Standardeinstellung
- Als Konstante tragen Sie bitte die Null ein
- Bei den Vergleichszeichen wählen Sie bitte „=“ aus
- Unten geben Sie dann die Ablaufzeit ein
- Wählen Sie dann den Reiter „Aktion“ aus
- Bei „Aktoren“ geben Sie bitte Ihren Sensor wieder an
- Aktor-Aktion muss auf je nachdem auf Aus oder Ein gestellt werden
- Alarm Pause: Hier können Sie eintragen, wieviel Zeit zwischen zwei Schaltvorgängen liegen soll (optional)
- Dann klicken Sie zum Abschluss bitte auf „Einstellungen speichern“