

Banana Pi

Hinweis zur Stromversorgung

Bitte beachten:

Zur Stromversorgung
werden **5V / 2 A** benötigt.

Die Stromversorgung kann
über USB erfolgen.





Banana Pi (Artikel 111802)



Ebenfalls bei
ALLNET GmbH Computersysteme
erhältliches Zubehör:

Gehäuse für Banana Pi Board
(Artikel 111807)



S-ATA Kabel
(Artikel 111809)



USB-Netzteil 2-fach 5V/2A
(Artikel 88321)



USB-Kabel A auf MicroB , Stecker/Stecker,
Länge 2m
(Artikel 85227)