



## Hilfestellung für Reset in Auslieferungszustand mit AZ Controller Management Software



**ALL02880ND/ALL02860ND**

Installieren Sie die AZ Controller Management Software von der mitgelieferten CD.

Alternativ hier der Download-Link:

[ftp://212.18.29.48/ftp/pub/allnet/wireless/all02860ND/ALLNET\\_AZ\\_install\\_1\\_0\\_9%20\(VM\).exe](ftp://212.18.29.48/ftp/pub/allnet/wireless/all02860ND/ALLNET_AZ_install_1_0_9%20(VM).exe)

Starten Sie die Software. Die Standardzugangsdaten lauten **admin / admin**.

Gehen Sie nun nach folgenden Schritten vor:

