
1. Begeben Sie sich zu "Funktionen > Aktionen".




Geben Sie unter dem Reiter "Allgemein" eine beliebige Bezeichnung & Beschreibung ein.

2. Klicken Sie auf den Reiter "Vergleichen" und wählen Sie unter "Sensor wählen" den Schalter aus, den Sie zu einem Taster umkonfigurieren wollen. Unter "Bedingung" wählen Sie das "="-Zeichen und tragen bei "Konstante" die "1 (für EIN)" ein.



- Im Feld "Wie viele Sekunden muss das Ereignis bestehen, bevor ein Alarm ausgelöst wird" geben Sie die Zeit in Sekunden an, die der Schalter auf "EIN" stehen soll, ehe dieser wieder auf "AUS" switcht.
- 3. Klicken Sie auf den Reiter "Aktion" und wählen Sie unter "Aktoren" den gleichen Schalter wie unter "Vergleichen" aus.

  Setzen Sie die Schaltfläche von "Aktor Aktion" auf "Aus" und speichern Sie alle Angaben mit



Der Schalter ist nun ein Taster!